Le Serveur NAS



Serveur NAS (Partie 1)

- 1- Tableau comparatif
- 2- Détection d'un serveur NAS
- 3- Connexion réseau (mode graphique)
- 4- Test de la connexion/ déconnexion
- 5- Suppression de la connexion réseau (mode graphique)

Serveur NAS (Partie 2)

6- Connexion réseau (mode commande)

7- Supprimer la connexion réseau (mode commande)

Serveur NAS (Partie 3)

8- Comment créer un dossier partagé

<u>La problématique:</u> Comment détecter et se connecter à un serveur NAS

Serveur NAS (Partie 1)

Qu'est ce qu'un serveur NAS?

Définition:

Un serveur de stockage en réseau, également appelé stockage en réseau NAS, boîtier de stockage en réseau ou plus simplement NAS (de l'anglais Network Attached Storage)

Rôle:

Il permet de sauvegarder, partager, sécuriser mais aussi de faciliter l'accès à vos fichiers depuis plusieurs appareils.

1- Tableau comparatif

Modèle	Baies	Processeur	RAM (extensibl e)	Points forts	Points faibles
Synology DiskStation DS220J	2	Realtek RTD1296 1,4 GHz	512 Mo	Interface intuitiveIdéal pour débuter	- Performances limitées pour les usages avancés - Pas de support
Prix : 209€					4K ou de

					transcodage matériel
Asustor DriveStor AS1104T V2 Prix: 229 €	4	Realtek RTD1296 1,4 GHz	2 Go	- Bon rapport qualité/prix - 4 baies pour plus de stockage	- Pas de 2,5 GbE - Pas de support RAID 5 ou 6-
Synology DS723+ Prix: 514€	2	AMD Ryzen R1600 2,6 GHz	2 Go (max 32 Go)	- Performances élevées- Support RAID 5/6- Extensible avec DX517 (jusqu'à 7 baies)- -Transcodage 4K matériel- Interface DSM complète	- Prix plus élevé - Consommation électrique plus élevée
Synology DS223 Prix: 290 €	2	Realtek RTD1619 B 1,7 GHz	2 Go	- Bon compromis prix/performances - Interface intuitive	- Performances limitées pour les usages avancés - Pas de support RAID 5 ou 6
Asustor Nimbustor 2 (AS2302T) Prix: 790 €	2	Intel Celeron J4125	2 Go	- Transcodage 4K matériel - Design élégant- Support RAID 5/6- 2,5 GbE pour des vitesses réseau plus rapides	- Pas de support RAID 10- Pas de support 10 GbE


QNAP TS-664-8G Prix: 949€	6	Intel Celeron N5105	8 Go (max 16 Go)	- 6 baies pour un stockage extensible- Transcodage 4K matériel	- Prix plus élevé- Consommation électrique plus élevée
TerraMaster F2-212 Prix: 179€	2	Realtek RTD1296 1,4 GHz	1 Go	Bon rapport qualité/prixInterface intuitive	- Performances limitées pour les usages avancés

2- Détection d'un serveur NAS

-Nous installons d'abord logiciel "scanner ip" permettant de détecter s'il y a des serveurs NAS




-Nous écrivons ensuite l'adresse ip suivante. Nous analysons et remarquons la présence d'un serveur NAS comme nous l'indique "SRVNAS" avec pour IP : 172.30.100.151





3- Connexion réseau (mode graphique)

Pour accéder au serveur NAS il va falloir créer une connexion réseau et pour cela nous nous rendrons dans:



Nous devrons ensuite inscrire l'adresse IP de notre serveur NAS ainsi que notre nom et le mot de passe pour vérifier que nous sommes bel et bien connecté à celui-ci





4- Test de la connexion/ déconnexion


Pour s'assurer de d'être bien connecter, nous devons nous rendre dans l'invite de commande et inscrire :

net use [disque]: \\[nom_du_serveur]\[chemin_partagé] / [nom mot de passe]

```
dows [version 10.0.17763.7792]
osoft Corporation. Tous droits réservés.
net use Z:\\172.30.100.151\nicolas /nicolas ?init01
```

Nous vérifions ensuite que la connexion a bien été établie dans l'explorateur de fichier. Un dossier de partage personnel sur le serveur NAS à notre nom apparaît.

Nous pouvons également copier un fichier de notre ordinateur local dans notre dossier partagé sur la NAS.



5- Suppression de la connexion réseau (mode graphique)

Il faut simplement faire un clic droit sur notre NAS et appuyer sur "Déconnexion".

Serveur NAS (Partie 2)

6- Connexion réseau (mode commande)

Nous devons créer une connexion réseau pour accéder au serveur NAS en utilisant la commande net use, suivie du répertoire s:, de l'ip du NAS ; de notre nom d'utilisateur et notre mot de passe ainsi que persistent activé sur yes.

D:\>net use s: \\172.30.100.151\nicolas /user:nicolas ?init01 /persistent:yes La commande s'est terminée correctement.

7- Supprimer la connexion réseau (mode commande)


Pour supprimer la connexion il faut seulement utiliser /delete après net use

```
S:\>net use s: /delete
Il y a des fichiers ouverts et/ou des recherches en répertoire non terminées sur la connexion à s:.
D'accord pour continuer la déconnexion et forcer les fermetures ? (O/N) [N] : o
s: a été supprimé.
```


Serveur NAS (Partie 3)

8- Comment créer un dossier partagé


- Nous devons nous rendre dans l'Exploreur de fichiers
- Sélectionner un dossier et faire un clic droit, puis Propriétés
- Ensuite nous nous rendrons dans la section Partage



- Nous choisirons ensuite à qui nous voulons partager notre dossier (ici se sera tout le monde)



- Il nous reste seulement à appuyer sur partager et celui-ci sera partagé à tout le monde.



Conclusion:

Ce TP a permis de comprendre le rôle essentiel d'un serveur NAS. Grâce aux manipulations en mode graphique et en ligne de commande, nous avons appris à détecter un NAS, établir des connexions réseau, tester les accès, et créer un dossier.